

MISIONES



Secretaría  
de Estado  
de Energía

INSTALADOR  
CALIFICADO

# Ley XVI N° 118 BALANCE NETO.

Micro Generadores Residenciales,  
Industriales o Productivos

Adhesión supletoria a la Ley Nacional  
N°27.424 de Generación Distribuida

Misiones  
Abril 2024



Argentina.gov.ar



# PASOS PARA LOS INSTALADORES CALIFICADOS

Para registrarse como instalador calificado debe

- **Ingresar a la Plataforma de Trámites a Distancia**

Buscar Generación  
Distribuida  
Iniciar Trámite  
AFIP  
Ingresar con Clave Fiscal

The screenshot shows the Argentina.gov.ar website. The search bar contains 'generación distribuida'. Below the search bar, it indicates '2 trámites encontrados'. The first result is 'Usuario-Generador - Generación Distribuida' with a description: '#Ministerio de Desarrollo Productivo #Registros, Certificados y Constancias Procedimiento de Conexión del Usuario-Generador en función a lo establecido Gobierno de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda. Régimen de Fom Renovables Integrada a la Red Eléctrica Pública - Ley Nacional 27.424.' There is a button labeled 'INICIAR TRÁMITE'.



Si es la primera vez que ingresa a la plataforma de trámites a distancia se le va a solicitar que **confirme sus datos personales**.

Por otro lado, cuando ingresa mediante clave fiscal a trámites a distancia de Generación Distribuida **se abrirá una ventana emergente** para continuar con los pasos, por lo tanto, debe estar atento a la notificación donde deberá seleccionar **Permitir Ventanas Emergentes para la pagina de tramitesadistancia.gov.ar**.

The screenshot shows the AFIP login page. It has a header with 'AFIP' logo and navigation links: 'INSTITUCIONAL', 'CONTRIBUYENTES', 'TURNOS', 'AYUDA'. The main heading is 'Ingresar con Clave Fiscal'. There is a text input field for 'CUIT/CUIL'. Below it is a blue button labeled 'Siguiete'. There are two links: '¿Olvidaste tu clave?' and 'Obtené tu Clave Fiscal'. At the bottom, there is a link '¿Qué es la Clave Fiscal?'.



Secretaría  
de Estado  
de Energía



#Energía para Misiones

# PASOS PARA LOS INSTALADORES CALIFICADOS

Para arrancar con los proyectos de generación distribuidas se debe considerar

- En la plataforma de ingreso **seleccionar**

The diagram illustrates the login process for qualified installers on a platform. It features a central form with several fields and buttons. Two callout boxes provide instructions:

- A blue box labeled "Seleccione su nombre" has an arrow pointing to the "Apoderamiento" dropdown menu.
- A blue box labeled "Seleccione Ingreso de datos de Instalador Calificado" has an arrow pointing to the "INGRESO DE DATOS DE INSTALADOR CALIFICADO" button.

The form itself contains the following elements:

- A text input field for "CUIT / CUIL" with the placeholder "Su CUIT/CUIL".
- A dropdown menu for "Apoderamiento".
- A dropdown menu for "Rol" with "Usuario-Generador" selected.
- A text prompt: "Si usted es Instalador Calificado ingrese sus datos en el siguiente enlace:".
- A blue button labeled "INGRESO DE DATOS DE INSTALADOR CALIFICADO".
- A green button labeled "INGRESAR".

# PASOS PARA LOS INSTALADORES CALIFICADOS

Para arrancar con los proyectos de generación distribuidas se debe considerar

- **En la plataforma de Trámite a Distancia**

- Completar los datos solicitados

Complete

- Su correo electrónico.
- Número de teléfono.
- Título habilitante con incumbencias en el área eléctrica.
- Empresa en caso de corresponder.

Generación Distribuida

Ingreso de datos de Instalador Calificado

## Ingreso de datos de Instalador Calificado

### Formulario de Ingreso de datos de Instalador Calificado

Información del Instalador Calificado

CUIT *	Nombre y Apellido *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Correo Electrónico *	Número de Teléfono *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Título Habilitante *	Empresa
<input type="text"/>	<input type="text"/>

# PASOS PARA LOS INSTALADORES CALIFICADOS

Para arrancar con los proyectos de generación distribuidas se debe considerar

## ▪ En la plataforma de Trámite a Distancia

- Completar los datos solicitados

### Complete

- Sus datos de su domicilio laboral.
- La matrícula en el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones (CPIM).
- Puede agregar mas de una matrícula.

El profesional para poder instalar los equipos debe tener su matrícula habilitada en la **Provincia de Misiones**, certificado que debe ser adjuntado en la declaración de equipos del Formulario 2A.

La información de contacto estará disponible para consulta en la mesa de entrada de la SEE.

The screenshot shows a web form titled 'Domicilio' (Residence). It contains several input fields and dropdown menus. The 'Provincia' field is a dropdown menu with the text 'Seleccione una Provincia'. The 'Departamento / Partido' field is a dropdown menu with the text 'Seleccione Departamento / f'. The 'Localidad' field is a dropdown menu with the text 'Seleccione Localidad'. Below these are five text input fields: 'Calle', 'Altura', 'Piso', 'Departamento', and 'Código Postal'. There is a section titled 'Matrículas/Registros' (Licenses/Records) which contains a table with three columns: 'Nº de Matrícula/Registro', 'Lugar de Aplicación', and 'Colegio u Organismo de expedición'. The 'Lugar de Aplicación' column has a dropdown menu with the text 'Seleccione una Provincia'. There is a red 'X' icon in the top right corner of the table. Below the table is a blue button with the text '+ AGREGAR MATRÍCULA/REGISTRO'. At the bottom of the form are two buttons: a red 'CANCELAR' button and a green 'ENVIAR' button with a right-pointing arrow.



Secretaría  
de Estado  
de Energía



#EnergíaparaMisiones

MISIONES



Secretaría  
de Estado  
de Energía

Consultas y asesoramiento:

[renovables@energia.misiones.gob.ar](mailto:renovables@energia.misiones.gob.ar)



Argentina.gob.ar

**MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

Para obtener información completa y actualizada consultar la web:

<https://energia.misiones.gob.ar/generacion-distribuida/>

